

ГЕНЕРАТОР СНЕГА S-1000

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

S-1000 – это качественное и надежное устройство для генерации снега, которое может использоваться на танцплощадке, в клубе, баре и т.д. для создания фантастических эффектов. Чтобы использовать устройство максимально эффективно, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя.

I. Технические характеристики:

Модель:	S-1000
Напряжение:	220В переменного тока/50Гц
Потребляемая мощность:	1000Вт
Производительность:	50 кубометров в минуту
Емкость бачка:	5 литров
Габариты:	510x260x230 мм
Масса:	9,8 кг

II. Управление

1. Распакуйте устройство. Обнаружив механические повреждения или отсутствие частей, обратитесь к продавцу.
2. Установите устройство горизонтально и откройте крышку бачка. Залейте качественную жидкость для производства снега.
3. Подключите контакт пульта управления к разъему CONTROL INPUT на задней панели устройства.
4. Подключите генератор снега к сети питания (220 вольт) и проверьте заземление. Включите устройство.
5. Используйте кнопку на пульте управления для генерации снега.

III. Меры предосторожности

1. Устройство предназначено для использования в помещении, не подвергайте его воздействию дождя и влаги.
2. Устройство можно устанавливать на пол или подвешивать с наклоном не более 15 градусов.
3. Обеспечьте достаточную вентиляцию и установите устройство на расстоянии не менее 20 см от других предметов.
4. Держите устройство подальше от детей.
5. По окончании жидкости прекратите использовать устройство, и немедленно залейте качественную жидкость во избежание повреждения устройства.
6. Заливая жидкость, будьте осторожны, так как пролитая на устройство жидкость может вызвать короткое замыкание.
7. Если в устройстве нет необходимости, выключите его. Если генератор снега используется стационарно, используйте дополнительный выключатель для выключения питания устройства.
8. Замена кабеля питания выполняется специалистом.

IV. Уход

1. Некачественная жидкость для генерации снега загрязняет устройство. Пожалуйста, используйте высококачественную жидкость.
2. Если машина работает плохо или слышны сильные шумы, отключите питание и проверьте уровень жидкости, предохранитель, разъем пульта управления и вилку питания. Не обнаружив неисправности, включите устройство и нажмите кнопку на 30 секунд. Если машина по-прежнему не работает, обратитесь к продавцу.

4. Если устройство не используется, отключите его от сети питания.