

**SG**

# Show Glow

## **SG V-C03**

Конфетти-пушка



Руководство пользователя

## Содержание

1. Руководство по технике безопасности	2
2. Описание	3
3. Внешний вид	3
4. Установка	4
5. Управление	4
5.1. Панель управления	4
5.2. Управление пультом ДУ	5
5.3. Подключение по DMX	5
6. Устранение неполадок	5
7. Технические характеристики	6

**Благодарим вас за использование нашего продукта! Вы стали обладателем высокотехнологичного, профессионального устройства.**

**Пожалуйста, внимательно и полностью прочтите это руководство. Для технического справочного материала в будущем, пожалуйста, сохраните руководство пользователя. Руководство пользователя содержит всю информацию по эксплуатации кофетти пушки SG V-C03.**

## 1. Руководство по технике безопасности



Пожалуйста, внимательно прочтайте данное руководство, поскольку оно содержит важную информацию по установке, использованию и обслуживанию.

### Меры предосторожности

- ▶ Полностью прочтайте данное руководство пользователя.
- ▶ Устройство предназначено только для внутреннего использования. Хранить вдали от жидкостей. Не использовать под дождем или при высокой влажности.
- ▶ Устройство должно быть надлежащим образом заземлено.
- ▶ Не вскрывайте устройство, есть риск поражения электрическим током.
- ▶ Не погружайте в жидкость.
- ▶ Не выбрасывайте данное руководство.

### Предупреждение

*Внутри данного устройства нет деталей для обслуживания пользователем. Не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно, это приведет к аннулированию гарантии производителя. В случае, если вашему устройству понадобится сервисное обслуживание, свяжитесь с вашим дилером.*

*Установите устройство в соответствии с приведенными здесь инструкциями. Во избежание несчастных случаев запрещается устанавливать устройство любым способом, не указанным в данном руководстве. Производитель не несет ответственности за несчастные случаи, которые могут возникнуть в результате неправильной установки или эксплуатации устройства.*

### Внимание:

- ▶ При выходе с завода оборудование хорошо упаковано. Пожалуйста, следуйте руководству пользователя. Гарантия не распространяется на неисправности оборудования, вызванные человеческими причинами.
- ▶ Перед использованием изделия, откройте и внимательно проверьте, не имеются ли повреждения прибора, вызванные транспортировкой.
- ▶ Установка и эксплуатация прибора должна осуществляться профессионалами.
- ▶ Не позволяйте детям управлять прибором.
- ▶ Убедитесь, что вентиляционные отверстия не перекрыты.
- ▶ Перед началом работы убедитесь, что напряжение питания соответствует напряжению питания, необходимому для оборудования.
- ▶ Пожалуйста, заземлите электрический проводник на случай поражения электрическим током.
- ▶ Температура окружающей среды: не эксплуатируйте устройство при температуре выше 45°C.
- ▶ Во избежание риска возгорания не ставьте горючие предметы в радиусе 1 м.

тра рядом с прибором во время работы.

- ▶ Перед началом эксплуатации, внимательно проверьте, не поврежден ли шнур питания. Если есть какие-либо повреждения, пожалуйста, немедленно замените его.
- ▶ Не вставляйте посторонние предметы в вентиляционные отверстия. Оставьте около 20 см свободного пространства вокруг устройства для правильной работы.
- ▶ Держите прибор вдали от огня и легковоспламеняющихся предметов. Не направляйте пушку на открытый огонь. Используйте только высококачественный расходный материал для заправки.
- ▶ Не допускайте попадания в прибор горючей жидкости, воды, металла и других токопроводящих веществ во избежание поражения электрическим током или возгорания.
- ▶ Если во время работы пушки произошла какая-либо нестандартная ситуация, немедленно остановите работу, удалите конфетти и передайте устройство (рекомендуем использовать оригинальную коробку) в сервисный центр.

## **2. Описание**

- ▶ Конфетти пушка – это профессиональное сценическое оборудование.
- ▶ Компактная по размеру.
- ▶ Пушка максимально проста в использовании, что позволяет использовать ее в различных условиях.
- ▶ Для работы не требуется газ под высоким давлением, достаточно подключить к электрической сети.
- ▶ Устройство можно поставить вертикально на пол или подвесить. Угол направления пушки регулируется до 45°, что позволяет отрегулировать направление выстрела конфетти.

## **3. Внешний вид**



Конфетти-пушка  
SG V-C03

## 4. Установка

1. Откройте упаковку и аккуратно извлеките устройство.
2. Обязательно удалите упаковочный материал вокруг пушки.
3. Установите генератор на сухую ровную поверхность.
4. Поместите необходимое количество расходного материала в верхний контейнер.
5. Отрегулируйте угол наклона пушки в соответствии с направлением.
6. Для управления используйте контроллер DMX512 либо пульт дистанционного управления.

## 5. Управление

### 5.1. Панель управления



MENU	Вход в меню выбора функции
UP	Переход по пунктам меню вверх
DOWN	Переход по пунктам меню вниз
ENTER	Подтверждение выбора

## 5.2. Управление пультом ДУ



Конфетти пушка может управляться при помощи беспроводного пульта дистанционного управления. Рабочая дистанция до 15 м при подключении генератора тумана к сети.

1. Кнопки «M», «S» - включение и отключение устройства.
2. Кнопки «+», «-» - Переключение подсветки.

## 5.3. Подключение по DMX

Канал	Значение	Описание
CH1	1-255	После значения 50 - включение/выключение питания контроллера.
CH2	1-255	Красный цвет
CH3	1-255	Зеленый цвет
CH4	1-255	Синий цвет
CH5	1-255	Стробоскоп
CH6	1-255	Автоматический режим переключения подсветки

## 6. Устранение неполадок

Это руководство по устранению неполадок предназначено для решения простых проблем, которые могут возникнуть при работе данного устройства.

Если питание подключено, но нет выброса конфетти, по порядку выполните шаги, приведенные ниже, пока не будет найдено решение.

1. Проверьте источник питания. Подключите устройство к заземленной розетке с соответствующим напряжением.
2. Проверьте правильность подключения проводного контроллера (либо заряд батареек пульта дистанционного управления).
3. Проверьте исправность предохранителя. При необходимости замените его другим того же типа.

Если проблему не удалось устраниить самостоятельно, обратитесь в сервисную службу к квалифицированному специалисту.

## 7. Технические характеристики

Расходный материал	Конфетти
Дальность выстрела	6-8 м
Управление	DMX512 (6 каналов), пульт ДУ
Напряжение	AC 220 В/240 В 50 Гц/60 Гц
Мощность	1500 Вт
Размер упаковки	500 x 345 x 480 мм
Вес	8,25 кг