Руководство пользователя

Xline PRA-15A

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией. Сохраняйте инструкцию до конца срока эксплуатации оборудования.

ВАЖНО

★ Избегайте нахождения приборов в местах повышенной влажности во время работы.

★ Убедитесь, что приборы находятся под прикрытием при эксплуатации на открытых площадках.

★ Гарантийное обслуживание не распространяется на оборудование,корпус которого был вскрыт не в авторизованном дилерском центре.

★ При необходимости вскрытия прибора- пожалуйста, обратитесь в авторизованный дилерский центр.

★ Не храните и не используйте прибор в местах повышенной влажности, это может быть причиной поражения электрическим током.

★ Избегайте использование оборудования при низких температурах. Если есть необходимость эксплуатации оборудования при низких температурах, разогревайте катушку медленно путем подачи слабых сигналов в течени 15 минут

★ Чистка прибора должна осуществляться только сухой мягкой тканью.

★ При повреждении кабеля питания - обратитесь в дилерский центр для замены.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Динамик ВЧ 1”
Динамик НЧ 15”
Номинальная мощность 150 Вт
Сопротивление 4 Ом
Звуковой частотный диапазон 55Гц - 20000Гц
Звуковое давление 120 дБ
Чувствительность 94 дБ
Разъемы на вход 2 x XLR, Jack (микрофонный/линейный), RCA, USB
Разъемы на выход 1 x XLR (линейный)
Усилитель класс AB
Дополнительно Регулятор уровня микрофонного / линейного входа / общей громкости; ЖК-дисплей, 5-полосный эквалайзер , Bluetooth/TWS, пульт ДУ в комплекте
Материал корпуса Пластик
Размер: 445x370x705 мм
Вес: 14.1 кг

Задняя панель PRA-15A:



1) SD вход
2) USB вход
3) Регулировка громкости MP3
4) Регулировка громкости Mic
5) Регулировка громкости Line In
6) 6.35 мм jack микрофонный вход
7) Вход RCA линейный
8) Вход XLR микрофонный
9) Выключатель питания
10) Вход питания
11) MP3 модуль
12) 5-полосный эквалайзер
13) Общая регулировка громкости
14) Выход Line OUT
15) Регулировка громкости ECHO